

체잔분 테스트(현미경)

[SJ-MM-201]

2014-08-07
REV.0

Quality Assurance

Test procedure

1. 규격 MESH에 샘플 시료 1kg을 계량한다.
2. 1의 시료를 진동체를 이용하여 체거름 한다. → 약 20 min
3. 체거름 후 MESH 에 남아있는 파우더를 용제(IPA, 물)로 씻어낸다. (파우더가 남아있지 않을 때까지)
4. 용제로 씻어낸 MESH의 표면을 슬라이드 글라스로 긁어 모은 후 현미경 관찰한다.
5. 설정 기준에 따라 합/부를 판정한다.

